



Android

Appli indésirable

5 août 2026

Problème avec téléphone portable (ANDROID) qui demande en boucle d'installer des applis type cleaner, etc..., comment les stopper ?

1. D'abord, repérer l'appli responsable

- Allez dans **Paramètres** → **Applications**
- Appuyez sur les **3 points en haut à droite** → **Trier par date d'installation** (ou "Récemment installées" selon la version)
- Repérez toute appli suspecte installée récemment, avec un nom bizarre, une icône générique, ou que vous ne reconnaissez pas (souvent déguisée en "Cleaner", "Booster", "Torche", "Économie batterie"...)

2. Retirer les droits admin AVANT de désinstaller

Certains malwares se protègent en obtenant des droits administrateur — s'ils les ont, la désinstallation sera grisée ou impossible.

- **Paramètres** → **Biométrie et sécurité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Applications d'administration de l'appareil** (le chemin exact peut varier légèrement selon votre version d'Android)
- Désactivez les droits pour toute appli suspecte
- Retournez dans **Paramètres** → **Applications**, sélectionnez l'appli en question → **Désinstaller**


3. Couper l'affichage par-dessus les autres applis

C'est souvent ce qui permet aux popups d'apparaître même quand vous n'êtes pas dans l'appli concernée :

- **Paramètres** → **Applications** →  (roue crantée) ou **"Accès spécial"** → **Affichage par-dessus d'autres applis**
- Désactivez cette permission pour toute appli inconnue ou non indispensable

4. Nettoyer les notifications indésirables

- **Paramètres** → **Notifications** → **Paramètres avancés** (ou directement dans la liste des applis)
- Repérez les applis/sites qui envoient des notifications de type publicité et désactivez-les



5. Vérifier aussi Samsung Internet / Chrome

Si vous utilisez **Samsung Internet** :

- Ouvrez l'appli → ≡ (menu) → **Paramètres** → **Sites** → **Notifications** → supprimez les sites suspects
- **Paramètres** → **Bloqueurs de contenu intelligent** → activez le blocage des pubs si disponible

Si vous utilisez **Chrome**, suivez les étapes données précédemment.

6. Mode sans échec si l'appli résiste

Si une appli refuse de se désinstaller ou fait planter le téléphone :

- Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** → appui long sur l'icône **Éteindre** jusqu'à ce que "**Redémarrer en mode sans échec**" apparaisse
- Confirmez → le téléphone redémarre avec seulement les applis systèmes actives
- Désinstallez la ou les applis problématiques dans ce mode
- Redémarrez normalement

7. Conclusion

Pour aller au plus court pour régler ce type de situation, passez directement au point 6.

Ensuite, vous pourrez tranquillement traiter les points 2 à 5.